

ARF DIGITAL ENTRY LEVEL

Funzioni standard / Functions standar:

1 segnalazione acustica colpo / beep blow received



2 riattivazione automatica dell'elmetto / automatic reactivation of the helmet



3 segnalazione batteria scarica / Low battery signal

